

beurer

BS 55



FIN Valollinen meikkipeili
Käyttöohje

CE

Sisälllys

1. Määräysten mukainen käyttö	2
2. Turvallisuusohjeita	3
3. Käyttöönotto	4
3.1 Paristojen asettaminen paikalleen	4
3.2 Käyttö	4
4. Hoito ja säilytys	4

Hyvä asiakas,

kiitos, että olet valinnut valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Yrityksemme tunnetaan korkealaatuisista ja huolellisesti testatuista lämmön, painon, verenpaineen, kehon lämpötilan ja pulssin mittaustuotteista sekä pehmeään terapiaan, hierontaan ja ilmaan liittyvistä tuotteista.

Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi, säilytä sitä myöhempää tarvetta varten paikassa, josta myös muut käyttäjät löytävät sen helposti, ja noudata ohjeita.

Ystävällisin terveisin
Beurer-tiimisi

Toimituksen laajuus

- Valollinen meikkipiili
- 4 x 1,5 V AAA-paristoa
- Tämä käyttöohje

Merkkien selitykset

Käyttöohjeessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleja:



VAROITUS

Varoitus loukkaantumisvaarasta tai terveyttä uhkaavasta vaarasta.



HUOMIO

Varoitus laitetta/varustetta koskevista mahdollisista vaurioista.



OHJE

Huomautus tärkeistä tiedoista.



Suojausluokka 3.



Käyttö on sallittu ainoastaan suljetuissa tiloissa.

1. Määräysten mukainen käyttö

Valaistu piili helpottaa päivittäistä ihon- ja kauneudenhoitoa sekä meikkausta. Piilissä on normaali sekä 7-kertaisesti suurentava piilipinta, ja piili on mahdollista kääntää tarpeen mukaan halutulle puolelle.

- Laitetta saa käyttää ainoastaan käyttöohjeessa nimettyihin käyttötarkoituksiin. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat asiattomasta tai varomattomasta käytöstä.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, ei kaupalliseen tarkoitukseen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneiden henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön. Laitetta ei myöskään saa käyttää ilman riittävää kokemusta ja/tai tietämystä, ellei laitteen käyttöä valvo turvallisuudesta vastaava henkilö tai ellei hän anna laitteen käyttöohjeita.
- On valvottava, että lapset eivät leiki laitteella.

2. Turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai ainevahinkoja. Säilytä tämä käyttöohje ja anna se muiden laitteen käyttäjien käyttöön. Anna tämä käyttöohje myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.



VAROITUS

- Suora auringonvalo aiheuttaa tulipalovaaran. Tämän vuoksi suojaa peilipinta suoralta auringonvalolta.
- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta. Se aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Ainoastaan sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa korjaustoimenpiteitä sähkölaitteilla. Asiattomasti suoritettut korjaustoimenpiteet voivat aiheuttaa käyttäjälle suuria vaaratilanteita. Käänny korjausten osalta asiakaspalvelumme tai valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Asiaton tai tämän käyttöohjeen vastainen käyttö saattaa aiheuttaa palovaaran!

Älä käytä laitetta sen vuoksi

- ilman valvontaa, erityisesti lasten ollessa lähellä
- peitettynä, esimerkiksi peiton tai tyynyn alla
- polttoaineiden tai muiden helposti syttyvien aineiden lähellä.
- muissa kuin kuivissa sisätiloissa.

Pidä huoli, ettei laite joudu kosketuksiin veden tai muiden nestemäisten aineiden kanssa.

Älä koskaan koske laitteeseen, jos se on pudonnut veteen.



Huomio

- Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa tai lisävarusteissa ole näkyviä vikoja. Älä käytä laitetta, jos epäilet sen olevan viallinen. Ota tässä tapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai Beurerin ilmoittaman asiakaspalveluosoitteeseen.
- Älä missään tapauksessa avaa koteloa.
- Pidä laite etäällä terävistä tai jyrkistä esineistä.
- Jos laite putoaa maahan tai vaurioituu muulla tavalla, sitä ei enää saa käyttää.
- Laitteen virta on katkaistava jokaisen käyttökerran jälkeen sekä aina ennen puhdistusta.



Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

- Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtelee altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- ⚠ Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienten lasten ulottumattomissa!
- Tarkista napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).
- Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja puhdista paristokotelo kuivalla liinalla.
- Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.
- ⚠ Räjähdyksivaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
- Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuun.
- Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja.
- Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
- Älä käytä uudelleenladattavia paristoja!
- Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.




HUOMIO: Hävittäminen

- Ympäristösyistä käytöstä poistettua laitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee hävittää EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



- Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne paikalliseen paristonkeräys- tai ongelmajätteenpisteeseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävitettäväksi. Laki edellyttää, että paristot hävitetään asianmukaisella tavalla.
- Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia merkintöjä:
Pb = paristo sisältää lyijyä,
Cd = paristo sisältää kadmiumia,
Hg = paristo sisältää elohopeaa.



3. Käyttöönotto

- Tarkista, ettei laitteessa ole vikoja.

3.1 Paristojen asettaminen paikalleen

- Toimitustavasta riippuen vedä pariston eristyssuikale ulos paristokotelosta tai poista pariston suojakalvo ja aseta paristo paristokoteloon navoituksen mukaisesti.
- Paristot ovat peilin sisällä. Kierrä peilin normaalipuolta vastapäivään ja vedä peilin suojus irti. Avaa sen jälkeen paristolokeron kansi. Tämän jälkeen voit irrottaa paristolokeron eristysuojanauhut ja vaihtaa paristot.

3.2 Käyttö

- Valonlähteen voi kytkeä päälle ja pois päältä koskettamalla lyhyesti peilin normaalipuolella olevaa kosketussensoria.
- Valon voimakkuutta voi säätää koskettamalla kosketussensoria niin kauan, kunnes haluttu kirkkaus on saavutettu.
- Peiliä voi valinnaisesti käyttää normaalilla tai suurennetulla puolella. Käännä peili haluamallesi puolelle.

 Valo sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

4. Hoito ja säilytys

- Katkaise laitteesta virta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Pistorasiasta irrotettu ja viilentynyt laite puhdistetaan pyyhkimällä kevyesti kostutetulla liinalla, jossa on hieman mietoa puhdistusainetta. Kuivaa sen jälkeen pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla.
- Puhdista laite ainoastaan ohjeissa esitetyllä tavalla. Laitteeseen ja varusteisiin ei saa missään tapauksessa päästä nestettä.
- Käytä laitetta vasta sitten, kun se on kunnolla kuivunut.
- Älä puhdista laitetta astianpesukoneessa!
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kovia harjoja.

